

Коды ошибок котлов Bosch GAZ 6000

A7 - Неполадка температурного датчика ГВС. Осмотреть датчик на наличие дефекта или короткого замыкания и его проводку. Заменить, если необходимо.

Ad - Агрегат не может зафиксировать датчик температуры бойлера. Требуется осмотреть термодатчик бойлера и соединительные провода.

C1 - Вентилятор вращается с низкой частотой. Нужна проверка напряжения сети. Также осмотреть систему вывода дымовых газов и, если требуется, прочистить ее или отремонтировать.

C4 - Нет открытия дифференциального реле давления, если отключен вентилятор. Требуется осмотреть диф. реле давления.

C6 - Не происходит замыкание дифференциального реле давления. Провести проверку вентилятора и проводов со штекерами. Выполнить замену, если требуется. Осмотреть диф. реле давления и трубы вывода продуктов сгорания.

C7 - Вентилятор не срабатывает. Провести проверку вентилятора и его проводов со штекерами. Выполнить замену, если потребуется.

CE - Не хватает давления в отопительной системе. Требуется залить воду.

d7 - Неисправность газовой системы. Провести проверку соединительного провода. Осмотреть газовую систему и заменить, если нужно.

E2 - Неполадка датчика температуры на линии подачи (обрыв). Требуется проверить на предмет возможных повреждений или короткого замыкания датчика и его проводки. Провести замену, если потребуется.

E9 - В теплообменнике срабатывает ограничитель температуры. Требуется проверить на предмет возможных повреждений ограничителя температуры теплообменника и его соединительных проводов. Выполнить замену, если необходимо. Проверить номинальное давление в системе. Осмотреть температурный ограничитель и поменять на новый, если нужно. Выполнить проверку запуска циркуляционного насоса и, если необходимо, заменить его. Проверить предохранители, сменить при необходимости. Удалить воздух из агрегата. Проверить контур воды в теплообменнике. Если нужно, произвести замену. Проверить на предмет возможных повреждений температурный ограничитель дымовых газов.

EA - Нет пламени. Проверить подключение проводов защиты. Посмотреть, в открытом ли состоянии газовый кран. Протестировать показания подаваемого давления газа и, если нужно, устранить. Провести проверку подключения к электрической сети, электродов с проводами и, если требуется, то заменить. Осмотреть систему вывода продуктов сгорания, почистить или провести ремонт. Провести контроль регулировки газа, устранить, если нужно. Для природного газа: Осмотреть реле, контролирующее поток газа. Поменять, если необходимо. В процессе работы с забором воздуха для горения из помещения проверить поступление воздуха в помещение и отверстия для вентиляции. Провести чистку теплообменника. Проверить газовую систему, заменить, если требуется.

F7 - При отключенном состоянии котел определяет пламя. Провести проверку на окисление электродов, при необходимости заменить. Осмотреть систему вывода продуктов сгорания и, если

нужно, отчистить или отремонтировать. Проверить на предмет влажности электронную плату управления, просушить, если требуется.

FA - Определено пламя, когда поступление газа отключено. Выполнить проверку газовой системы, заменить, если необходимо. Осмотреть электроды и соединительные провода, при необходимости заменить. Осмотреть систему вывода продуктов сгорания, почистить или провести ремонт.

P - Не определяется тип котла. Настроить тип агрегата.

Fd - Некорректное нажатие кнопки (продолжительность более 30 секунд). Нажать кнопку ещё раз менее 30 секунд.