

## Коды ошибок котлов Buderus U072

**2E** — недостаточное давление наполнения отопительной системы, требуется долить воду.

**3A** — низкая частота вращения вентилятора. Следует проверить сетевое напряжение, систему отвода дымовых газов.

**3C** — не замыкается дифференциальное реле давления. В первую очередь проверьте вентилятор и его провод со штекером, а также дифференциальное реле давления и трубы отвода дымовых газов.

**3Y** — при отключении вентилятора не открывается дифференциальное реле давления. Проверить последнее на работоспособность.

**4C** — сработал ограничитель температуры теплообменника. В этом случае следует в первую очередь проверить наличие повреждений ограничителя температуры теплообменника и его соединительного провода. Проверить рабочее давление в отопительной системе, а также ограничитель температуры, насос, предохранитель, водяной контур теплообменника.

**4Y** — поломка датчика температуры подающей линии. В этом случае следует проверить датчик температуры и его провода на наличие повреждений или короткого замыкания, и при необходимости заменить его.

**6A** — нет пламени. Проверьте подсоединен ли защитный провод, открыт ли газовый клапан. Проверьте подаваемое давление. Посмотрите подключен ли прибор к электросети. Осмотрите систему отвода дымовых газов, при необходимости почистите или отремонтируйте ее. Очистите теплообменник. Осмотрите газовую арматуру, при необходимости замените ее.

**6C** — обнаружено пламя после отключения подачи газа. При возникновении данной ошибки проверьте газовую арматуру, электроды и провода, систему отвода дымовых газов при необходимости замените их.

**C7** — неисправность вентилятора. Проверьте вентилятор и штекер, при необходимости замените его.

**CL** — поломка датчика температуры горячей воды. Осмотреть датчик на предмет наличия повреждений или короткого замыкания, при необходимости заменить неисправный прибор.

**CP** — не распознается температурный датчик бойлера. Проверить датчик бойлера и соединительный провод.

**D7** — неисправна газовая арматура. В этом случае проверьте соединительный провод и газовую арматуру.

**FD** — слишком долго была зажата кнопка (более 30 секунд). Нажмите на кнопку еще раз (не менее 30 секунд).

**P** — не определен тип котла. Установите тип котла.