

## Коды ошибок котла **Daewoo Gasboiler**

**Ошибка E0** - Неполадка с датчиком комнатной температуры. Вышел из строя термодатчик либо нарушилось его соединение. Датчик тем-ры в пульте управления. Заменить поврежденную деталь на рабочую.

**Ошибка E1** - Снижение давления в отопительной системе. Теплоноситель имеет низкое давление или произошла его утечка. Негерметичность котла Дэу либо системы отопления. Требуется устранение причин утечки. Провести заполнение системы и восстановление давления.

**Ошибка E2** - Газ сгорает неполностью. Засор в дымоходе или воздуховоде. Провести диагностику состояния дымохода либо воздуховода.

**Ошибка E3** - Теплоноситель перегревается. Теплоноситель плохо циркулирует. Провести диагностику на предмет открытия кранов прямой и обратной линий, Осмотреть грязевой фильтр и циркуляционный насос.

**Ошибка E4** - Засор дымохода. Выполнить контроль состояния дымохода.

**Ошибка E5** - Ненормальная работа датчика пламени. Неисправность ИК датчика или электронной платы. Проверить исправность ИК-датчика и электронной платы. Заменить неисправный узел.

**Ошибка E6** - Утечка газа (при наличии датчика утечки газа). Утечка газа, либо сбой в работе датчика. Герметичность соединений по газу, газовый клапан, датчик утечки газа. Соблюдая правила безопасности устранить выявленные причины, заменить неисправный узел.

**Ошибка E7** - Ошибка связи с пультом управления. Нарушен контакт, неисправность пульта. Проверить подключение пульта, исправность пульта. Устранить выявленные причины.

**Ошибка E8** - Отказ датчика температуры теплоносителя. Сбой в питании, выход из строя датчика температуры. Проверить наличие питающий напряжений, исправность датчика и электронной платы. Устранить выявленные причины.

**Ошибка E9** - Неисправность, связанная с негерметичностью отопительной системы.

**Ошибка 4U1** - Происходит западание кнопок панели управления.

**Ошибка U0** - Рекомендуется провести перезапуск прибора.

**Ошибка EF** - Превышено действие переключателя потока воды более, чем на 90 мин.

**Ошибка EA** - Сигнализирует, что заполнение водой в системе отопления происходит более 5 раз за 1 минуту.

**Ошибка EC** - Неверный выбор модели котла.

**Код ошибки EE** - Прекращение работы вентилятора. Повреждена электросеть, неисправен вентилятор, конденсатор или датчик оборотов. Провести диагностику электрического напряжения, функциональности двигателя, конденсатора, датчика оборотов и электронной платы.

**Код ошибки Ed** - Произошло отклонение частоты тока.

**Код ошибки U8** - Поврежден температурный датчик ГВС (горячее водоснабжение).

**Код ошибки U9** - Засор дымохода или повреждение датчика температуры дымохода.